

Настройка звукового сигнала и световой индикации принтера Alster ALS-260

1. Настройка звуковой и световой индикации при отрезании чека

HEX Команда: 1F 1B 1F E0 13 14 m n t mode

m = 00/01, OFF/ON

n: $1 \leq n \leq 20$, Время оповещения звуковой и световой индикации.

t: $1 \leq n \leq 20$, Интервал световой и звуковой индикации, t x 50ms.

Mode = 00/01/02/03,

00: Отключить звуковую и световую индикацию;

01: Звуковая индикация, световая выключена;

02: Световая индикация, звуковая выключена;

03: Включена и звуковая и световая индикация.

Пример:

Включение при отрезании чека звуковую и световую индикацию принтера, 4 раза с интервалом 100ms:

1F 1B 1F E0 13 14 01 04 02 03.

Отключение звука и световой индикации при отрезании чека:

1F 1B 1F E0 13 14 00 04 02 03.

2. Уведомление если не забрали чек из принтера

В случае если принтер отрезал чек и он не был забран из принтера определенное время принтер может быть настроен на световую и звуковую индикацию.

Command(Hex): 1F 1B 1F A0 mode toh tol aoh aol

MODE = 00/01/02

00: Отключить функцию;

01: После отрезания чека включить таймер;

02: Если чек не был забран после отрезания бумаги и при этом тут же распечатался еще один чек и повторно сработал нож включить незамедлительно и звуковую и световую индикацию.

ТОН TOL: Включение оповещения если чек не забран, значение по умолчанию **10сек**. Если установлено значение 0сек, звуковая и световая индикация включится сразу после отрезания чека.

АОН AOL: Время работы звуковой и световой индикации в секундах. Значение по умолчанию 300s. Если установлено значение 0сек, нет времени работы индикации, принтер будет издавать звуковой сигнал и световую индикацию до тех пор пока чек не будет забран.

Пример:

Отключить функцию: 1F 1B 1F A0 00 00 05 00 05

Оповещение если не взяли чек через 5 секунд: 1F 1B 1F A0 01 00 05 00 05

Оповещение после: 1F 1B 1F A0 01 00 0A00 05

Как использовать команды?

Для того, чтобы отправить команды в принтер потребуется утилита настройки принтера Printer tool.

Скачать утилиту можно по ссылке с нашего сайта

<https://alster.store/upload/iblock/261/nza65mqusvwegmol4vm6282juw427f4x/Tools.rar>

Printer test V3.1

Port Select: LPT COM USB NET

Printer Type: POS-58 POS-76 POS-80

LPT Settings: LPT1

COM Settings: COM1 9600 RTS

NET Set

Local IP: 192 . 168 . 56 . 1 Refresh Auto Set Ip

Printer IP: 192 . 168 . 11 . 175 Connect Ping

New IP: 192 . 168 . 1 . 100 Set New IP NetMonitor

New ID: 0 . 0 . 0 . 0 New ID (Set last four ID)

Content: NO. Rep: 1 HEX Clear AutoSend Cyc 500 ms CutPaper

1 2 3

1F 1B 1F A0 01 00 05 00 05

Print

Cut Paper

Open cash drawer

Traditional

Driver Print

Advanced

中文简体

 POS printer test tool V3.1

2019-03-29 11:43:59

USB printer is remove from the computer!